이비랑 충전기 사용매뉴얼

Step. 1

좌측/우측 화면 중 선택

Step. 2

인증방식 선택

Step. 3-1

충전요금 및 충전량 선택

Step. 3-2

카드 인식

Step. 4



사용자(회원) 인증 확인

Step. 5

충전방식 선택

Step. 6

커넥터 연결

Step. 7

커넥터 연결 대기

Step. 8

충전중 화면

Step. 9



충전중지

Step. 10

충전종료

Step. 11

커넥터 분리

에러 메세지 1

커넥터 연결 확인

에러 메세지 2

시간초과 초기화면 이동

에러 메세지 3

충전중 에러 확인

충전기 사용 시 주의사항

1. 다음의 경우에는 사용하지 말아야 한다.
가. 충전기 커넥터와 차량 주입구 부위 또는 사용자 손에 물기가 있을 때
나. 충전기 전원이 차단되어 있을 때(사용자가 강제로 ON 금지)
다. 폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때

2. 충전기 유형(완속, 급속)에 따라 반드시 지정된 전기자동차 전용 배터리에만 사용하고, 다른 용도로 사용하지 않아야 한다.

3. 충전 중인 상태에서 다음의 행위를 하지 말아야 한다.
가. 충전 소켓 강제분리, 물을 이용한 세차 또는 차량 정비 및 작동
나. 보호자의 감시 없이 유아·어린이 방치

4. 커넥터의 단자(금속부위)에 못 등 전기가 흐르는 물체가 접촉되지 않도록 주의하고, 날카로운 것으로 손상되지 않도록 하여야 한다.

5. 충전기를 임의로 분해하거나 충격을 주지 말고, 충전기를 청소하기 위해 물을 분사하거나 화학물질, 세제 등을 사용해서는 안 된다.

6. 충전기 커넥터는 흔들리지 않도록 확실하게 꽂아야 하며, 분리할 때는 양손으로 커넥터와 주입구의 축을 정렬시켜 주의하며 분리해야 한다.

7. 차량 이동 시 충돌에 주의하고 만일 충전기에 충격이 가해졌을 경우나 충전기 외관상 손상을 발견한 경우 충전기 제작사 또는 관리자에게 즉시 연락하여 조치한다.

eVRang 이비랑

A/S 문의 1833-4577
설치 문의 1661-3268
홈페이지 : www.enhenergy.co.kr
이카플러그 : www.ecarplug.com